

# Příručka pro uživatele systému **Dominiq**

Chytrý bytový dům k vašim službám




**Dominiq**



**Společné  
odběrné místo**



**Vyřídíme vše  
za vás**



**Vyřízení dotací**



**Solární panely**



**Měsíční a  
rozúčto**



**Bezpečn  
čidla**



**Dálkové odečty**

## Podrobný obsah

Popis zobrazení výsledků jednotlivých měření	3
Úvodní obrazovka	4
Komponenty jednotlivých měřidel energií a služeb	5
Detailní zobrazení dat	6
Poznámky	7




**Bateriové  
úložiště**

## **Popis zobrazení výsledků jednotlivých měření**

Uvedené zobrazení je pouze příklad a konkrétní data konkrétního bytu se budou lišit. Základní rozložení hodnot a ovládacích prvků je ale vždy stejné a snadno se podle něj zorientujete.

# Úvodní obrazovka



1. Logo aplikace vás vždy vrátí na úvodní obrazovku

2. Data z jednotlivých měřidel nebo různých statistik

2.a Detailnější popis níže – viz Komponenty měřidel

2.b Každá komponenta (boxík) jde rozkliknout pro zobrazení detailních grafů – viz **Detailní zobrazení dat**

3. Navigace – rozložení bytových jednotek v SVJ a zobrazení společných měřidel (např. fotovoltaika, souhrnná spotřeba tepla atd.)

4. Vyhledávání měřidel

5. Přepínání jazyka

6. Nastavení

# Komponenty měřidel jednotlivých energií a služeb

Dominiq zobrazuje výsledky ze všech typů měřidel ve stejné strukturované sekci. Viz níže. Uvedené zobrazení je opět příklad, díky kterému se snadno vyznáte v reálných komponentách.



1. Druh měřené energie nebo služby (druh měřidla)
2. Hodnoty spotřeby a finančních nákladů
3. Grafické znázornění spotřeby
4. Nápopěda – obsahuje detailní textový popis jednotlivých měřených hodnot

# Detailní zobrazení dat

Každou komponentu jednotlivých měřidel můžete rozkliknout do komplexního detailního zobrazení se širokou možností filtrování a porovnávání výsledků.



**1.** Výběr zobrazení naměřených hodnot – je možné zobrazit různé měřené parametry

**2.** Škála sdružování dat – součty hodnot (po minutách až měsících)

**3.** Nastavení časového období zobrazených hodnot

**4.** Export (uložení) zobrazených hodnot

**5.** Legenda – přehled parametrů, které jsou v grafu právě vidět

**6.** Volby zobrazování grafu

**6.a** Tooltips – zapnutí/vypnutí popisků s hodnotami na grafu při pohybu myši

**6.b** Incidents – zapnutí/vypnutí zobrazení úseků, kdy bylo měřidlo nefunkční

**6.c** Osa y – zapnutí/vypnutí popisků osy y

**6.d** Zakázky – položka bez přiřazené funkce

**7.** Obnovení znovunačtení hodnot grafu

**8.** Restartování – vymaže filtr a obnoví nastavení výchozího zobrazení

**9.** Graf vykreslený podle definovaného nastavení





partner projektu:  **VEOLIA**

V případě dotazů se obraťte na  
+420 704 063 512 nebo na [info@domysobe.cz](mailto:info@domysobe.cz)



[www.domysobe.cz](http://www.domysobe.cz)